

HYKOMM GUMIBURKOLAT ALKALMAZÁSI JAVASLAT

- 43 mm vastag dupla-T HYKOMM gumitégla: sportpályák (tenisz, kosárlabda, stb.), személygépkocsi bejárók, parkolók, istállók stabil, nagy teherbírású, csúszásmentes burkolata.
- 33 mm vastag dupla-T HYKOMM gumitégla: családi sportpályák (tenisz, kosárlabda, stb.), kondi- és tornatermek, iskola-, óvoda udvarok, ping-pong asztal alatti területek, kert utak, járdák, teraszok, strandutak, úszómedencék körüli csúszásmentes szegély balesetveszélyt csökkentő burkolata.
- 145mm vastag 500x500 mm HYKOMM gumialéptmény: játszóterek szabványos esésvédő burkolata.
- 132mm vastag 500x500 mm HYKOMM gumialéptmény: játszóterek szabványos esésvédő burkolata.
- 100mm vastag 500x500 mm HYKOMM gumialéptmény: játszóterek szabványos esésvédő burkolata.
- 45 mm vastag 500x500 mm HYKOMM gumilap: játszóterek esésvédő burkolata.
- 32 mm vastag 500x500 mm HYKOMM gumilap: játszóterek, családi udvarokba hinták, mászóókák, biztonságos, meleg hatású, barátságos esésvédő burkolata.

TELEPÍTÉSI LEÍRÁS

GUMIBURKOLAT TELEPÍTÉSE SÓDERÁGYRA:

- A HYKOMM burkolat lerakási helyén a várható terheléstől függően készítsünk vízelvezető, illetve teherhordó alapot szegéllyel. Az alap vastagsága 40 - 45 mm vastagságú HYKOMM gumiburkolat alkalmazása esetén várható terhelés alapján 10 - 20 cm legyen, a 33 mm vastagságú HYKOMM gumiburkolat alkalmazása esetén elegendő a 8 - 12 cm vastagság kialakítása is. Ez az alap lehetőleg 0 - 32 szemcseméretű kavicsból készüljön, melyet tömörítsünk le. Vízelvezetésről gondoskodjunk.
- A kialakított alapra 1 - 8 szemszerkezetű, 2 - 4 cm vastagságú agyag és iszapmentes homokágyazatot kell felhordani a burkolattal megegyező eséssel, melyek léccel le kell húzni, de nem szabad tömöríteni. Ez a réteg a HYKOMM gumiburkolat fektetése után tömörödik, ezért ezt a szintet 1-1,5 cm -rel a kívánt szintnél magasabbra kell kiképezni.
- A lehúzott homokágyra rálépni nem szabad a HYKOMM gumiburkolat a már lerakott elemeket előrehaladva kell telepíteni.
- Fektetés után HYKOMM gumiburkolatot fugázni, illetve besöpörni nem szükséges, a lerakott felületet vibrálólapal vagy döngöléssel kell tömöríteni.
- Ezután a HYKOMM gumiburkolat azonnal terhelhető.



GUMIBURKOLAT TELEPÍTÉSE SZILÁRD BURKOLATRA

A ragasztandó felületnek por-, szennyezés- és nedvességmentesnek kell lennie. Friss betonfelületek alkalmatlanok ragasztásra. A ragasztót ecsettel lehet felvinni a ragasztandó gumiburkolat alsó felületének négy sarkára. A teljes felület leragasztása megakadályozza a víz megfelelő elvezetését, mely felfagyást és a gumiburkolat felpúposodását okozza.

A telepített burkolat terhelhetősége teljes mértékben az alépitménytől függ, nagyobb terhelés esetén a HYKOMM gumi burkolaton nem marad maradandó elváltozás.

GUMIALÉPÍTMÉNY TELEPÍTÉSE

A gumi alépitmény telepítésekor a tükörkiemelést követően 5-8 cm vastagságú 0/35 szemcseméretű humuszmentes, homokos kavics, zúzott kőzet, vagy ezek egyenlő arányú keverékéből álló réteget kell letömöríteni. Erre a rétegre lehet az alépitményt fektetni, a termék fektetése csak védőkesztyűben végezhető. Az alépitményre más HYKOMM gumiburkolat is ráhelyezhető az esésmagasság növelése érdekében, ezeket célszerű ragasztással rögzíteni.

HYKOMM GUMIBURKOLAT KARBANTARTÁSA

- Tisztítása cirokseprűvel, erős vízsugárral történik.
- Víz, 5% -os ultra, 5% -os szalmiák, telített konyhasó oldatokkal szemben teljes mértékben; 5% -os hypó oldattal szemben mérsékelten ellenálló.
- Benzinnel és motorolajjal véletlenszerűen, és csak rövid ideig terhelhető (pl. elcsöppögés). Az üzemanyag szennyeződést a felületről azonnal el kell távolítani.
- Nyílt lángtól, illetve parázstól óvni kell.