



Primer S

Vízzáró, diszperziós alapozó

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Vízzáróvá alakítása a:

- gipszkarton vagy faanyagú falaknak;
- gipsz- és cementhabarcs vakolatoknak kerámia lapburkolatokhoz.

Jellemző alkalmazások

- Fürdőszobák és zuhanyzók gipszkarton falai;
- szilárdan rögzített faelemekből készült falak;
- konyhák, különösen a főzőhelységek gipsz anyagú falai;
- anhidrit esztrichek előkészítése kerámia burkolólapok cementkötésű ragasztóval történő ragasztása előtt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Primer S** műgyanta vizes diszperziója, amely megszáradása után vízzáró, rugalmas, tömör, az időjárásra érzéketlen és tökéletesen vízzáró fólia akadályt alkot.

A **Primer S** nem gyúlékony vagy veszélyes; ezért zárt, nem szellőző terekben is használható bármilyen óvintézkedés nélkül.

JAVASLATOK

- Ne használja a **Primer S**-t úszómedencék és tartályok vízszigetelésére.
- Ne használja a **Primer S**-t az aljzatról felszálló nedvesség megakadályozására.
- Ne használja a **Primer S**-t zuhanyzók vagy fürdők padlójának vízszigetelésére.
- Nagyon lúgos aljzatokon a **Primer S** a termékjellemzők megváltozása nélkül elsötétedhet.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzat előkészítés

Az aljzat legyen száraz, tiszta és portól, olajtól, zsírtól, vakolatnyomoktól, málló részekről, olajtól, festéktől, stb. mentesnek kell lennie.

A gyártó falburkolásra vonatkozó a gipszkartont és fát érintő utasításait be kell tartani

Különösen a fa esetén győződjön meg a szilárd rögzítéséről a vetemedés elkerülése miatt.



A termék bedolgozása

Dolgozza be laposecsettel vagy hengerrel.

A legjobb vízszigetelési eredmény érdekében 2 – 3 réteg elegendő, úgy hogy a még ragadós rétegre kell bedolgozni a következőt.

Várjon 1-2 órát a teljes megszáradásig a lapburkolás előtt.

Tisztítás

A szerszámokat és a tartályokat tiszta vízzel azonnal el kell mosni. A kikeményedett maradványokat csak mechanikus úton vagy **Pulicol**-al lehet letisztítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

A **Primer S** anyagszükséglete 100 g/m² rétegenként.

KISZERELÉS

A **Primer S** 5 és 1 kg-os műanyag kannában kapható.

ELTARTHATÓ

A **Primer S** eredeti, zárt csomagolásban 12 hónapig tartható el. Fagytól védendő.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Primer S** nem veszélyes termék a keverékek osztályozása szerint. Viseljen védőkesztyűt és szemüveget és a kémiai termékek kezelése során szokásos elővigyázatosságú kezelést javasolt.

További információt a Biztonsági Adatlapon találhat.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak

**MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)****TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK**

Állag:	alacsony viszkozitású folyadék
Szín:	rózsaszín
Sűrűség (g/cm³):	1,17
pH:	2
Szárazanyag tartalom (%):	51
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	350 (1-es rotor 20 ford./perc)
Eltartható:	12 hónapig eredeti csomagolásba. Fagytól védendő.
EK 99/45 szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs. Használat előtt olvassa el a „Biztonsági előírások” bekezdést, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon található információkat
Vámbesorolás:	3209 90 00

ALKALMAZÁSI ADATOK +23°C-on 50% relatív páratartalom mellett

Megengedett bedolgozási hőmérséklet:	> +5°C
Várakozási idő a rétegek között:	20-30 perc
Várakozási idő kerámialapokkal történő burkolás előtt:	1-2 óra

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNY

Páraállóság:	kitűnő
Öregedésállóság:	kitűnő
Rugalmasság:	kitűnő

KÉPEK:

Kerámia lapburkolat Primer S-sel alapozott felületre - Olomouc Hospital - Csehország

538-2-2006 alapján